

Мегаспан



Универсальная
гидро-
пароизоляционная
мембрана для:

неутеплённой кровли,
пола на бетонном основании,
всех видов перекрытий.

«Мегаспан D» защищает элементы конструкции от ветра, снега, дождя, подкровельного конденсата, а также служит гидроизоляцией под бетонной стяжкой.

Технические характеристики:

Разрывная нагрузка прод./попер.*: 1200/1200, Н/5см;

Водоупорность*: 1500 мм.вод.ст;

Светостабильность: 3-4 мес.

* не менее

«Мегаспан D» — двухслойная мембрана из высокопрочного полипропиленового тканого полотна. Монтируется в натянутом положении *любой* стороной. Рулоны раскатываются горизонтально начиная снизу, с нахлёстом верхнего слоя на нижний не менее 15 см. Для лучшей гидроизоляции места нахлёста рекомендуем проклеить водозащитной армированной клейкой лентой (серый скотч ТПЛ).

Неутеплённая наклонная кровля



«Мегаспан D» дополнительно закрепляем строительным степлером к стропилам. Нижняя кромка мембраны должна обеспечивать естественное стекание излишней влаги (если таковая появилась) с мембраны в водосточную систему. Поверх мембраны к стропилам саморезами крепим контррейки. По контррейкам монтируем обрешетку, на которую впоследствии укладываем кровельное покрытие. Места крепления мембраны к стропилам мы рекомендуем проклеивать самоклеящейся уплотнительной лентой.

Пол на бетонном основании



При монтаже края мембраны «Мегаспан D» необходимо завести на стены не меньше чем на 10 см, а после заливки стяжки отрезать лишнее.

Цокольные перекрытия



На «Мегаспан D» укладываем под утеплитель и монтируем балки. Для защиты утеплителя от влаги укладываем «Мегаспан B», и закрепляем мембрану строительным степлером к балкам. Балки или утеплитель выбираем таким образом, чтобы между мембраной «Мегаспан B» и утеплителем был зазор 3-4см. Между чистовым полом и мембраной также необходим зазор 3-4см, который образуется толщиной контррейки.

Официальный Интернет сайт www.megaspan.ru

Производитель: ООО «Мегаспан», город Барнаул, ул. Заводской 9-ый проезд 1-Г,
тел./факс (3852) 338-000.